

Gyermek kerékpár kitámasztó kerék szerelési útmutató

Kérjük a kitámasztó kerék felszerelése előtt, a hibás szerelésből eredő balesetek elkerülése végett, figyelmesen olvassa el az útmutatót és a kerék felszerelésekor tartsa be a leírásban foglaltakat.

- A kitámasztó kerék tartóvasát (C), a hátsó tengelyre kell felszerelni, a tengelyt rögzítő anya és a kerékpáron/vagy a szettben lévő, plusz anya közé.
- A tartóvas alá kell tenni a profilos alátét lemezt (E), úgy, hogy a tengely átmenjen rajta és az elfordulást gátló lemez fül, a villa papucs nyílásába kerüljön.
- Amennyiben a tengelyrögzítő anya alatt alátét található és így a tartóvas felhelyezése után a külső anya nem tekerhető fel a tengely menetes részére, legalább annyira, hogy a tengely vég a meghúzás után szintbe legyen az anya síkjával, az alátétet el kell távolítani.
- A tartóvas ovál furatos, egyes, univerzális tartó típusoknál, a több furatos vége kerül a tengelyre, a másik, minden esetben egy furatos végére kell szerelni a kitámasztó kereket.
- A kitámasztó keréken (B) át kell behelyezni a tengely csavart (A), úgy, hogy a menetes részt kell áttolni a tartóvas furatán és a rögzítő anya (D) meghúzásával fixen rögzíteni a kereket.
- A kitámasztó kerék magassága a furatokkal, vagy az ovál furat pozicionálásával állítható be. (mikor a kerékpár sík felületen áll, a kitámasztó kereknek a hátsó kerék síkja fölött kell lennie kb.1cm-rel.)

A meghúzási nyomatékokat a kerékpár kezelési utasítása tartalmazza.

Amennyiben nem rendelkezik a felszereléshez szükséges szaktudással, szerszámokkal, a gyermek biztonsága érdekében forduljon szakemberhez!

